



SoundStation® IP 320/330

Rychlá uživatelská příručka

Základní funkce telefonu
Příručka obsluhy telefonu

Platí pro telefony se SIP 2.2 nebo novější.

Pro podrobnější informace si prohlédněte uživatelský návod pro telefon SoundStation IP 330/320 dostupný na adrese: www.polycom.com/support/voicedocumentation/

© 2008 Polycom, Inc. Všechna práva vyhrazena. Polycom, logo Polycom, SoundPoint a SoundStation jsou registrované ochranné známky společnosti Polycom, Inc. v USA a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků. Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez upozornění.

Základní funkce telefonu

ZAHÁJENÍ HOVORU

Zvedněte sluchátko a zadejte telefonní číslo, nebo nejprve zadejte telefonní číslo a poté zvedněte sluchátko.

Použití hlasitého odposlechu telefonu

Pokud je sluchátko zavazeno, stiskněte:

- SW klávesu **Nový Hovor/NewCall**
- Jakékoli přímá nebo rychlá volba

Vytvořte číslo.

Nebo zadejte číslo a stiskněte



Použití náhlavní soupravy

1. Pokud máte připojenou náhlavní soupravu, stiskněte jakoukoliv přímou nebo SW klávesu **Nový Hovor/NewCall**.

2. Stiskněte tlačítko

3. Vytvořte číslo.

Nebo vytvořte číslo a poté stiskněte



Během hovoru lze přepínat mezi módy náhlavní soupravy, hlasitého odposlechu a normálního volání

stisknutím tlačítka nebo

PŘÍJEM HOVORU

Použití sluchátka

Vyzvedněte sluchátko.

Použití hlasitého odposlechu

Stiskněte:

- SW klávesu **Answer**.
- Tlačítko rychlé volby.

➤ Tlačítko

Použití náhlavní soupravy

Stiskněte tlačítko

*Chcete-li ignorovat přicházející hovor, stiskněte SW klávesu **Reject**.*

UKONČENÍ HOVORU

Použití sluchátka

Položte sluchátko nebo stiskněte SW

tlačítko **Ukončit hovor/EndCall**.

Použití hlasitého odposlechu

Stisknutím nebo SW tlačítka

Ukončit hovor/EndCall.


Použití náhlavní soupravy

Stisknutím nebo SW tlačítka

Ukončit hovor/EndCall.

VYPNUTÍ MIKROFONU

V průběhu hovoru stiskněte klávesu



. Druhá strana Vás v tuto chvíli neslyší, ale vy ji slyšíte. Pro opětovné zapnutí stiskněte znovu



klávesu .

PŘERUŠENÍ HOVORU

1. V průběhu hovoru stiskněte

2. Pro opětovné přijetí hovoru stiskněte SW tlačítko

Pokračovat/Resume, tlačítko



nebo tlačítko rychlé volby.

LOKÁLNÍ KONFERENČNÍ HOVOR*

Můžete vytvořit konferenci až s třemi

účastníky.

Zahájení konference:

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Po spojení stiskněte SW klávesu **Conf**. Aktivní hovor je přerušeno.

3. Zavolejte druhému účastníkovi.
4. Pokud druhý účastník přijme hovor, stiskněte SW klávesu **Konference/Conf**. Nyní probíhá konferenční hovor.

Pokud organizátor konferenčního hovoru přerušil hovor, budou přerušeny obě zbývající strany.

Po ukončení konferenčního hovoru z Váší strany zstanou ostatní strany spojeny.

*Pro ukončení konference a rozdlení konference na dva samostatné hovory stiskněte SW tlačítko **Split**.*

*Máte-li aktivní hovor a jeden z účastníků hovoru, můžete vytvořit konferenční hovor mezi všemi účastníky stisknutím SW tlačítka **Join**.*

**Lokální konference není funkcí telefonu, ale funkcí ústředny, je tedy nutné, aby ji ústředna podporovala*

PŘEKONČENÍ HOVORU

Chcete-li přerušit hovor:

1. V průběhu hovoru stiskněte SW klávesu **Přerušit/Trans**. Aktivní hovor je přerušeno.
2. Zavolejte na tel. číslo, na které chcete přerušit hovor.
3. V průběhu hovoru se třetí stranou stiskněte SW klávesu **Přerušit/Trans**.

*Pro automatické přerušování hovoru bez ohlášení, stiskněte po dokončení kroku 1 SW klávesu **Bez ohlášení/Blind**. Poté dokončete krok 2.*

*Přerušování může být zrušeno stisknutím SW tlačítka **Zrušit/Cancel**.*

P ESM ROVÁNÍ HOVORU

Povolení p esm rování hovoru:

Stiskn te , vyberte **Funkce/Features** a poté

P esm rovat/Forward.

1. Vyberte typ p esm rování:
 - V0dy/Always - Pro p esm rování všech p íchozích hovor .
 - řádná odpov /No Answer . P esm rování všech nezodpov zených p íchozích hovor .
 - Zaneprázdn n/Busy . P esm rování hovor , které p íchází b hem probíhajícího hovoru.

2. Zadejte íslo, na které chcete hovory p esm rovat. Pro volbu **No Answer** zadejte po et zazvon ní p ed p esm rováním.

3. Stiskn te SW klávesu **Potvrdit/Enable**.





Zakázání p esm rování hovoru:

1. Stiskn te , vyberte **Funkce/Features** a poté **P esm rovat/Forward**.


2. Vyberte typ p esm rování, který chcete zakázat.

3. Stiskn te SW klávesu **Zakázat/Disable**.

OPAKOVÁNÍ VOLBY ÍSLA

Stiskn te , pro zobrazení volaných ísel. Pomocí tla ítek  a  nalistujte daný kontakt. Znovu stiskn te .

DO NOT DISTURB (NERUÏIT)

Stiskn te , zvolte **Funkce/Features > NeruÏit/Do Not Disturb**. Pro vypnutí této funkce opakujte znovu p edchozí postup.

POUÏITÍ SEZNAM VOLÁNÍ

P íjaté hovory nebo volaná ísla najdete následovně :

Stiskn te , a poté vyberte **Funkce/Features > Seznamy hovor /Call Lists**.

Pro odstran ní hovoru ze seznamu stiskn te SW klávesu **Smazat/Delete**. Pro uložení kontaktu do Vazeho adresá e stiskn te SW klávesu **UloÏit/Save**. Pro zobrazení informací o hovoru stiskn te SW klávesu **Info**.

P ÍSTUP K HLASOVÉ POÛT

Novou hlasovou zprávu indikuje ikona na obrazovce telefonu obrazovky, červen blikající LED diody nebo p eruzovaný tón.

Výb r hlasové poÛty:

Stiskn te SW klávesu **Zprávy/Msgs** a dále postupujte podle hlasové nebo vizuální nápov dy na obrazovce.

RYCHLÁ VOLBA

P íazení indexu rychlé volby je popsáno dále v ásti **ADRESÁ** . Pro zahájení hovoru pomocí tla ítky rychlé volby, stiskn te tla ítku, které je p íazeno danému kontaktu.

Zahájení hovoru pomocí rychlé volby:


Zadejte index rychlé volby pro daný kontakt následovaný #. Stiskn te




P ÍZP SOBENÍ TELEFONU

ADRESÁ


P ídání kontaktu do adresá e:

1. Stiskn te SW tla ítku **Adr/Dir** a poté stiskn te .

2. Stiskn te  pro zadání kontaktu do telefonu.

3. Zadejte jméno.

4. Poté stiskn te SW tla ítku **Ok** ne **ZruÏit/Cancel**.

5. Stiskn te  pro zobrazení dalšího pole.


6. Opakujte kroky 2 a05 pro zadání p íjmení, tel. ísla.

7. Zadejte index rychlé volby. Pokud ho nezadáte, bude kontaktu automaticky p íazen první volný index.

8. Upravte ostatní pole záznamu (typ vyzván ní, automatické odmítnutí..).

9. Stiskn te  pro ukon ení.

10. Stiskn te SW tla ítku **Ano/Yes** nebo **ZruÏit/Cancel** pro uložení nebo zruzení záznamu.

11. Opakovan stiskn te  pro návrat na hlavní obrazovku.

*Kontakty také m ůete p ídat do svého adresá e ze seznam volání (viz. **Seznamy volání**).*

Upravení kontaktu v adresá i:


1. Stiskn te SW tla ítku **Adr/Dir**.

2. Vyhledejte záznam, který chcete upravit a poté stiskn te SW klávesu **Upravit/Edit**.

3. Upravte kontaktní informace.

4. Stiskn te  pro ukon ení.

5. Stiskn te SW tla ítku **Ano/Yes** nebo **ZruÏit/Cancel** pro uložení nebo zruzení záznamu.

6. Opakovan stiskn te  pro návrat na hlavní obrazovku.


Vyhledání kontaktu v adresá i:

1. Stiskn te SW tla ítku **Adr/Dir**.

2. PouÏitím kláves napizte první písmeno z p íjmení. Nap . pro J stiskn te jednou 5.

NASTAVENÍ HLASITOSTI


Zm na hlasitosti reproduktor u:

~ B hem hovoru, stiskn te .



VYZVÁN CÍ TÓNY

Na Vazem telefonu je moŇné m nit vyzván cí tóny. Dále také lze nastavit odlišné tóny pro r zné kontakty ve Vazem adresá i.



Zm na vyzván cího tónu:

1. Stiskn te .

2. Vyberte **Nastavení/Settings > Základní/Basic > Typ vyzván ní/Ring Type**.

3. Pomocí tla ítek  a  vyberte typ vyzván ní. Pro poslech tónu p ed uložením stiskn te SW klávesu **P ehrát/Play**.

4. Pro nastavení vyzván cího tónu stiskn te SW tla ítku **Vybrat/Select**.

5. Stiskn te  nebo opakovan  pro ukon ení.

Nastavení vyzván cího tónu pro kontakt:

1. Stiskn te SW tla ítku **Adr/Dir**.


2. Vyhledejte kontakt.

3. Stiskn te SW tla ítku **Upravit/Edit** a nalistujte **Typ zvon ní/Ring Type**.

4. Zadejte íslo odpovídající jednomu z vyzván ní, která jsou k dispozici.

5. Stiskn te  pro ukon ení.

6. Stiskn te SW tla ítku **Ano/Yes** nebo **ZruÏit/Cancel** pro uložení nebo zruzení záznamu.

7. Opakovan stiskn te  pro návrat na hlavní obrazovku.